

# Informationen über die CAD-CNC-Dateien

Dieses Blatt soll Aufschluss geben über die Anwendung bzw. Verwendung der einzelnen Ordner. Führt man die einzelnen Maßnahmen durch, erhält man die gleichen Bedingungen wie in der Schule.

Beschläge: Aus diesem Ordner kann man verschiedene, fertiggezeichnete Beschläge in eine Zeichnung einfügen.

Blattgrößen: In diesem Ordner findet man die gebräuchlichsten Blattformate mit dem Schriftkopf der Berufsschule Eichstätt, die auch über die Funktionstaste F7 geladen werden kann.  
( Nur wenn der Ordner „ Fertigung „, ersetzt worden ist. )

Fertigung: Den Ordner „Fertigung“ in „DraftBoard Unlimited 4.5\Icad\“ mit dem Ordner vom Download ersetzen.

Script: Den Ordner „Script“ unter „DraftBoard Unlimited 4.5“ löschen und dann den neuen Ordner vom Download reinkopieren.( Achtung, es muss der Ordner zuerst gelöscht werden) Anschließend den Schreibschutz entfernen)

wcam: Dieser Ordner enthält Dateien, die für das Erstellen von CNC-Programmen notwendig sind. (Der Cam-Teil von der DraftBoard-CD muss installiert sein)  
Folgende Aktionen müssen durchgeführt werden:

1. Unter “DraftBoard Unlimited 4.5“ den Ordner “wcam” löschen und den neuen Ordner vom Download reinkopieren.
2. Dann bei dem Ordner „wcam“ den Schreibschutz für alle Ordner und Dateien aufheben. (es darf nichts schreibgeschützt sein)
3. Im Ordner „DraftBoard Unlimited 4.5\wcam\tools\“ die Datei „Aktini.exe“ starten, auf Start drücken und dann wieder beenden.
4. Die Datei „wcaminit.ini“ vom Download (unter wcam) in den Ordner „wcam“ kopieren, überschreiben und den Schreibschutz entfernen.

Viel Erfolg!